



Art. 610301

CONDOR REISWEKKER (NEDERLANDSSPREKEND) GEBRUIKSAANWIJZING.

Aan de achterkant van de wekker vindt u 3 knopjes.

Onder deze 3 knopjes voelt u een gaatje. Hiermee kan men de wekker resetten.

Indien u de wekker met het display naar u toe instelt, dan is het linkerknopje de SET knop en dient om de tijd, datum, jaartal en timer in te stellen.

De uren verzet u met het knopje rechts naast de SET knop,

De minuten verzet u met het derde knopje.

Druk op de toets boven op de wekker om de tijd te horen.

Druk op SET om de uitlees standen te doorlopen in deze volgorde: Normale tijd-> Tijd instel stand-> Alarmtijd instel stand-> Datum instel stand-> Jaar instel stand-> Timer stand-> Normale Tijd.

HET INSTELLEN VAN DE TIJD.

1. Druk eenmaal op de SET toets om in de tijd instel stand te komen.
2. Druk op HR om de uren in te stellen en op MIN om de minuten in te stellen.
3. Als de correcte tijd is ingesteld, wordt deze tijd uitgesproken. Druk nu 5 maal op de SET toets om naar de normale tijd terug te keren.

HET INSTELLEN VAN DE ALARMTIJD.

1. Druk tweemaal op de SET toets om in de alarmtijd instel stand te komen.
2. Druk op HR om de alarm uren in te stellen en op MIN om de alarm minuten in te stellen.
3. Als de correcte alarmtijd is ingesteld, wordt deze tijd uitgesproken. Druk nu 4 maal op de SET toets om naar de normale tijd terug te keren.

HET INSTELLEN VAN DE DATUM EN HET JAAR.

1. Druk driemaal op de SET toets om in de datum instel stand te komen. Druk op HR om de maand in te stellen en op MIN om de dag in te stellen.
2. Druk een vierde maal op de SET toets om in de jaar instel stand te komen, druk daarna op HR of Min toets om het jaar in te stellen.

HET GEBRUIK VAN DE TIMER.

1. Druk vijfmaal op de SET toets om in de Timer stand te komen. (COUNT DOWN)
2. Druk op de HR en MIN toetsen om de count down tijd in te stellen.
3. Druk op de toets boven op de wekker om het aftellen te starten/stoppen. Druk op de HR en MIN toetsen om de tijd naar 00:00 te herzetten. (COUNT UP)
4. Druk op de toets boven op de wekker om het optellen te starten. Druk op de HR en MIN toetsen om de tijd naar 00:00 te herzetten.

ALARM AAN/UIT.

Druk, in de normale tijd stand, op HR om te kiezen tussen alarm aan en alarm uit. Als het alarm aanstaat en de ingestelde tijd bereikt, gaat het alarm af en wordt tevens de alarm tijd getoond. Druk op een van de toetsen "SET", "HR" of "MIN" om het alarm te stoppen.

UURSIGNAAL AAN/UIT.

Druk, in de normale tijd stand, op MIN om de gesproken tijd op elk heel uur Aan of Uit te zetten (achter elkaar indrukken)

RESET

Ga met een (prik)pen in het resetgaatje om de wekker te resetten als deze niet goed functioneert. Alle instellingen keren terug naar de fabrieksinstellingen en moeten weer opnieuw ingesteld worden.

BATTERIJEN.

Deze reiswekker werkt op 2 AA (penlight)batterijen. Verwissel de batterijen wanneer het display zwakker wordt en de stem vervormt. Om de batterijen te verwisselen dienen op de achterzijde van de wekker op de geribbelde kant te duwen naar beneden, het batterijen deksel kan nu van de wekker af. Let goed op de + en de – tekens bij het plaatsen van de batterijen.

Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 0168 331133
I info@worldwidevision.nl